

# Top Compact



## Bedienungsanleitung

- 1** Zur Aktivierung zunächst eine beliebige der weiß leuchtenden Tasten drücken.
-  Wenn die Sperrtaste rot leuchtet, Taste 5 Sekunden gedrückt halten. Erneutes Drücken für 5 Sekunden sperrt das Bedienfeld wieder.
- 2** Glas oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.
- 3** Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist:
  -  ungekühlt still
  -  gekühlt still
  -  sprudelnd

# Top Pro



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

### Individuelle Menge:

- 2a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.



ungekühlt still



gekühlt still



sprudelnd



leicht sprudelnd

### Automatische Portionierung:

- 2b Display oberhalb der Wassersorten berühren und Glas oder Flasche auswählen. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 3 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 4 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.
- 5 Deaktivierung der Portionierung durch erneutes Drücken der Symbole (Glas oder Flasche), bis diese nicht mehr leuchten.



# Fill Pro / T-Tap



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas/Gläser oder Flasche/n unter die Auslasshähne stellen.
- 2 Leuchtender Pfeil ✓ zeigt, welcher Hahn aktiviert ist. Drücken für Ein / Aus. Einfache Befüllung nur links, Doppelte nur mit gleicher Wassersorte.

### Individuelle Menge:

- 3a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.

-  ungekühlt still
-  gekühlt still
-  sprudelnd
-  leicht sprudelnd

### Automatische Portionierung:

- 3b Display oberhalb der Wassersorten berühren und kleine oder große Flasche auswählen. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 4 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
  - 5 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.
  - 6 Deaktivierung der Portionierung durch erneutes Drücken der Symbole (Glas oder Flasche), bis diese nicht mehr leuchten.

# Extra I-Tap



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

### Individuelle Menge:

- 2a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.



ungekühlt still



gekühlt still



sprudelnd



leicht sprudelnd

### Automatische Portionierung:

- 2b BRITA Logo berühren und auswählen: 1x drücken für Glas, 2x für Flasche. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 3 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 4 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.

# Extra C-Tap



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

### Individuelle Menge:

- 2a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.



ungekühlt still



gekühlt still

### Automatische Portionierung:

- 2b BRITA Logo berühren und auswählen: 1x drücken für Glas, 2x für Flasche. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 3 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 4 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.

# Extra C-Tap



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas, Tasse oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

### Individuelle Menge:

- 2a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.

 ungekühlt still

 gekühlt still

 heiß

Für **heißes** Wasser zuerst Sicherheitssperre deaktivieren: Erst linke Heißwassertaste drücken, dann die rechte, wenn diese rot blinkt.

### Automatische Portionierung für Kaltwasser:

- 2b BRITA Logo berühren und auswählen: 1x drücken für Glas, 2x für Flasche. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 3 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 4 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.

# Extra C-Tap



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

### Individuelle Menge:

- 2a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.

-  ungekühlt still
-  gekühlt still
-  sprudelnd
-  leicht sprudelnd

### Automatische Portionierung:

- 2b BRITA Logo berühren und auswählen: 1x drücken für Glas, 2x für Flasche. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 3 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 4 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.

# Extra C-Tap



## Bedienungsanleitung

- 1 Glas, Tasse oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

### Individuelle Menge:

- 2a Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis Wassermenge erreicht ist.

-  ungekühlt still
-  gekühlt still
-  sprudelnd
-  leicht sprudelnd
-  heiß

Für **heißes** Wasser zuerst Sicherheitssperre deaktivieren: Erst linke Heißwassertaste drücken, dann die rechte, wenn diese rot blinkt.

### Automatische Portionierung für Kaltwasser:

- 2b BRITA Logo berühren und auswählen: 1x drücken für Glas, 2x für Flasche. Die Auswahl leuchtet weiß.
- 3 Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung.
- 4 Erneutes Drücken einer beliebigen Taste unterbricht die Wasserausgabe.